

POMPE BENT AXIS BENT AXIS PUMPS

ISTRUZIONI PER INVERTIRE LA ROTAZIONE INSTRUCTION FOR CHANGING THE DIRECTION INSTRUCTIONS POUR CHANGER ROTATION POMPE

 INDICATORE ROTAZIONE POMPA PUMP ROTATION INDICATOR INDICATEUR ROTATION POMPE	Pompa con rotazione DESTRA RIGHT Rotation pump Pompe à rotation DROITE				
	Svitare le quattro viti sul coperchio posteriore Slide the 4 bolts out of the rear cover Dévisser les quatre vis sur le couvercle arrière				
	Ruotare il coperchio di 180° SENZA SOLLEVARLO Rotate the cover by 180° WITHOUT LIFTING Tourner le couvercle de 180° SANS LE SOULEVER				
	Riavvitare le 4 viti Fit the 4 bolts Revisser les 4 vis <table border="1" data-bbox="1157 1232 1356 1288"> <tr> <td>M10</td><td>80 Nm</td></tr> <tr> <td>M12</td><td>100 Nm</td></tr> </table>	M10	80 Nm	M12	100 Nm
M10	80 Nm				
M12	100 Nm				
 INDICATORE ROTAZIONE POMPA PUMP ROTATION INDICATOR INDICATEUR ROTATION POMPE	Pompa con rotazione SINISTRA LEFT Rotation pump Pompe à rotation GAUCHE				

È categoricamente vietato montare ingranaggi e/o flange che vadano in battuta sull'anello seeger.
It is strictly forbidden to mount gears and / or flanges that come into contact with the seeger ring.
Il est strictement interdit de monter des engrenages ou des brides poussant contre l'anneau de circlips.



Per prevenire una precoce usura degli accoppiamenti meccanici, in fase di montaggio, ingrassare gli alberi, i mozzi e i manicotti.
To prevent splines from wear please grease pump shafts and / or couplings.
Pour prévenir une usure rapide des enclenchements mécaniques, lors du montage, faire le graissage des arbres, des moyeux et des manchons.

