


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS



- 1 - Montare la piastra **A** al sedile. Montare il supporto **B** sulla piastra **A**. Collegare i tubi dell'aria al deviatore pneumatico N-FORCE **C** e fissarlo al supporto **B** con le 4 viti autofilettanti.
- 1 - Mount the plate **A** to driver's seat. Mount the bracket **B** on plate **A**. Connect the air pipe into the air control N-FORCE **C** and fix it on the bracket **B** by using the 4 self-tapping screws.



In caso di impossibilità o difficoltà di utilizzo o realizzo di fori filettati sul supporto del sedile, è consigliato l'uso degli inserti filettati inclusi nella confezione. Per il montaggio degli stessi è necessario realizzare fori con punta Ø9 ed utilizzare l'apposito attrezzo di montaggio.

In case of difficulties while making or using the threaded holes on the seat's support, it is recommended to use the inserts included in the package. For mounting these inserts it is necessary to drill holes Ø9 and using the specifying mounting tool.