



MONTAGE INSTRUCTIES

Voor grafische instructie, zie pagina 4

Het hydraulisch systeem dient te voldoen aan de eisen met betrekking tot de leidingafmetingen, filtering enz. volgens Edbro "algemene instructies".

1 CONTROLEER DE ROTATIE - RICHTING VAN DE P.T.O.

2 DE DRAAIRICHTING VAN DE POMP

Geleverde uitvoering. (tegen de klok)
Standard

3a Verander de rotatierichting. (rechtsom)

Zorg ervoor dat de markeringen op de tanden juiste positie, zoals getoond.

3b Draai het deksel 180°

De "volledige" pijl geeft de rotatierichting aan.



Het deksel niet optillen

3c Aanhaalmoment

Zorg ervoor dat de markeringen op de tanden juiste positie, zoals getoond.

Pomptype	Nm
012, 017, 025, 034	70
040, 047, 056, 064	70
090	70
084, 108	100
130	100

4 VUL HET HUIS MET HYDRAULISCHE OLIE

5 POMP MONTEREN

Smeer de spieas vóór montage met een voor spieverbindingen bestemde montage-pasta, bijv. Molykote G Rapid plus, of met een gelijkwaardig product. Klop niet op tandwiel/meenemer.

Tandwielen: Gebruik M12 tapeind en bus Meenemer.

Gebruik: M12 tapeind en ring.

Zet het tandwiel vast met borgring alternatief schroef M12 en vloeibare pakking.

Zet de O-ring vast en monteer de pomp op de P.T.O.

Tussenas monteren: zie service-info 748.

6 AANZUIGLEIDING

Sluit de aanzuigleiding aan, haal de schroeven van de aanzuig aansluiting kruiselings aan.

Haal de slang aan met twee stevige slangklemmen.

Sluit de persleiding aan.

N.B.! Alleen een drukaansluiting met afdichtring. Een aansluiting met conisch schroefdraad is niet toegestaan.



WAARSCHUWING

Wanneer de pomp werkt

1. Raak de drukleiding niet aan.
2. Kijk uit voor de roterende delen (geldt montage van de tussenas).

